




1. Символи



	Домашня сторінка
	Налаштування
	Видалення
	Додати пристрій
	Огляд
	Режим фільтрації
	Постійна подача - з автоматичним управлінням



	Біо режим - з денним і нічним управлінням
	Імпульсний режим - функція потоку
	Ручний режим - без автоматичного управління
	Збільшити відображення діаграми
	Зменшити відображення діаграми

2. Початкова конфігурація


1		Оберіть мову
2		Відкрити список вибору фільтра
3		Виберіть фільтр

4		Змінити назву (необов'язково)
5		Введіть та збережіть бажану назву (необов'язково).
6		Виберіть наступне налаштування
7		Створіть новий акваріум


8		Змінити назву (необов'язково)
9		Виберіть наступне налаштування. Продовжити з 13.
10		Підключення до існуючого акваріума (необов'язково).
11		Обрання акваріума зі списку


12	 MIT AQUARIUM VERBINDEN SIE HABEN SCHON EIN AQUARIUM ERSTELLT VERFÜGBARE GERÄTE Aquarium CC-FP AD VERBINDEN Aquarium CC-FP AD CD-00 ES ZURÜCK	Підключення до акваріума.
13	 Filter Modus KONSTANTER DURCHFLUSS MIT AUTOMATISCHER REGELUNG BIO MODUS MIT TAG & NACHTREGLUNG WELLES MODUS WELLESFUNKTION MANUELLER MODUS MANUELLE REGELUNG ZURÜCK	Вибір режиму фільтра.
14	 EHEIM Filter Modus Konstanter Durchfluss Durchfluss 400l/h 710l/h 860l/h SPEZIFISCH Anzahl Geräte: 1 Version Webseite: 02.6 Version Server: 03.2 Feedback: info@eheim.com	Постійний потік З автоматичним контролем забруднення. Налаштування витрати за допомогою переміщення повзунка.

15		Збереження режиму фільтра та налаштувань. Продовжити з 24.
16		Режим біо Встановлення часу початку та закінчення денної фази в акваріумі шляхом переміщення обох повзунків.
17		Налаштування потоку для денної та нічної фази.


18		Збереження режиму та налаштувань Віо. Продовжити з 24
19		Імпульсний режим Вибір потоку та тривалості вищого рівня.
20		Вибір потоку та тривалості нижнього рівня.
21		Збереження імпульсного режиму та налаштувань. Продовжити з 24

22		Ручний режим. Без автоматичного контролю забруднення. Налаштування потоку ротора поетапно (15 кроків).
23		Збереження налаштувань ручного режиму. Продовжити з 24.
24		Пошук наявних WI-FI мереж (необов'язково) або вихід із початкової конфігурації за допомогою "Пропустити". Продовжити з 31



25		Підключіть Professional 5e до доступної мережі.
26		Введіть пароль для вибраної мережі.
27		Виберіть CONNECT, щоб підключитися до мережі.
28		Змініть назву мережі EHEIM Filter_XXXXXXX на власні імена. (необов'язково)

29		Активуйте використання пароля та використовуйте пароль мінімум з 8 символів. (необов'язково)
30		Збережіть налаштування мережі. (необов'язково)

3. Домашня сторінка


31		ГОЛОВНА СТОРІНКА Огляд акваріума з усіма підключеними пристроями.
----	---	---

32		Змінити назву
33		Введіть та збережіть бажане ім'я.
34		Додайте новий акваріум
35		Видаліть акваріум

36		Додати пристрій.
37		Перехід на огляд фільтра.



4. Огляд фільтру


38		Огляд фільтра: Відображаються поточний режим фільтра, витрата, ступінь забруднення та час наступного очищення.
----	---	--

39		Увімкнення/вимкнення фільтра Запуститься автоматично через 10:00 хвилин.
40		Перехід у режим фільтрації.
41		Відображення меню вибору для ОГЛЯДУ, РЕЖИМУ ФІЛЬТРУ та НАЛАШТУВАНЬ.



42		Повернутися на домашню сторінку.
----	---	----------------------------------


5. Режим фільтру

43		ГОЛОВНА СТОРІНКА Вибір огляду фільтра.
44		Відображення меню вибору.



45		Виберіть перегляд РЕЖИМ ФІЛЬТРУ.
46		Огляд режимів фільтрації.



5.1 Постійна подача (з автоматичним регулюванням забруднення)


47		Виберіть ПОСТІЙНИЙ ПОТІК.
48		Встановлення потрібної продуктивності в л/год.

49		Збереження налаштувань. Налаштування фільтра застосовується лише після збереження.
50		Поточне налаштування відображається в огляді фільтра.
51		Вибравши "Постійний потік", налаштування можна змінити повторно.



5.2 Режим Bio mode




52		Виберіть BIO MODE.
53		Збільшити/зменшити діаграму
54		Режим біо Встановлення часу початку та закінчення денної фази в акваріумі шляхом переміщення обох повзунків.


55		Налаштування потоку для денної та нічної фази.
56		Збереження налаштувань. Налаштування фільтра застосовується лише після збереження.
57		Поточне налаштування відображається в огляді фільтра.

58		Вибравши «Режим біо», можна знову змінити налаштування.
----	---	--

5.3 Імпульсний режим (функція потоку)



59		Виберіть PULS MODE.
60		Імпульсний режим Вибір потоку та тривалості вищого рівня.

61		Вибір потоку та тривалості нижнього рівня.
62		Збереження налаштувань. Налаштування фільтра застосовується лише після збереження.
63		Поточне налаштування відображається в огляді фільтра.


64		Вибравши "Імпульсний режим", налаштування можна змінити знову.
----	---	---



5.4 Ручний режим (без автоматичного управління)



65		Виберіть MANUAL MODE.
----	---	------------------------------

66		Налаштування необхідної витрати шляхом встановлення частоти обертання ротора (15 кроків). Автоматичне регулювання у разі забруднення деактивується.
67		Поточне налаштування відображається в огляді фільтра.
68		Вибравши "Ручний режим", можна повторно змінити налаштування.


6. Налаштування Домашня сторінка




69		Виберіть налаштування.
70		Вибрати налаштування мережі. Продовжити з 6.1
71		Вибір/зміна мови.

72		Введення адреси електронної пошти та імені користувача для отримання повідомлень із фільтра. Продовжити з 6.2.
73		Встановлено поточний час.
74		Налаштування дати та часу вручну



75		Увімкнення/вимкнення автоматичного переходу на літній та зимовий час
76		Відображення інформації про мережу та вимкнення функції WiFi.
77		Скидання до заводських налаштувань.
78		Оновлення вручну.

6.1 Підключіться до доступної мережі



79		Пошук доступних мереж.
80		Підключіть фільтр до доступної мережі.
81		Введіть пароль для вибраної мережі.
82		Виберіть CONNECT, щоб підключитися до мережі.

83		Змініть мережеву назву фільтра EHEIM XXXXXXXXX на власні імена.
84		Активуйте використання пароля та використовуйте пароль мінімум з 8 символів.
85		Збережіть налаштування мережі.
86		Назад до НАЛАШТУВАННЯ.

6.2 Адреса електронної пошти для повідомлень

87		Введення адреси електронної пошти та імені користувача для отримання повідомлень із фільтра. Можливе лише в мережах з підключенням до Інтернету.
88		Читання та підтвердження політики конфіденційності.
89		Збереження даних.



6.3 Вимкнення Wi-Fi

90		Виберіть Показати інформацію про мережу.
91		Виберіть Вимкнути функцію Wi-Fi.
92		Виберіть Вимкнути Wi-Fi, щоб вимкнути функцію Wi-Fi.


93		Світлодіод стану на пристрої блимає і горить безперервно жовтим кольором приблизно через 3-5 секунд. Функція WiFi вимкнена. Налаштування пристрою залишаються доступними.
----	---	--





6.4 Активация WLAN.



94		Покладіть палець у виїмку на прибіл. 3–5 секунд, поки світлодіод стану не загориться зеленим.
----	---	--

95		Світлодіод стану блимає білим. Мережа створюється. Цей процес може зайняти кілька секунд.
96		Якщо світлодіод стану світиться синім, мережу створено і вона відображається на термінальному пристрої з підтримкою WLAN.



7. Налаштування фільтра




97		Перехід на огляд фільтра.
----	---	----------------------------------



98		Відображення меню вибору для ОГЛЯДУ, РЕЖИМУ ФІЛЬТРУ та НАЛАШТУВАНЬ.
99		Виберіть НАЛАШТУВАННЯ.
100		Введіть та збережіть бажану назву (див. Пункти 4-6).
101		Відкрити список вибору фільтра (див. Пункти 2+3).



102		Виберіть Показати інформацію про мережу.
103		Змінити назву.
104		Скидання початкової конфігурації.
105		Скидання до заводських налаштувань.



8. Значення стану фільтра

106		Світлодіод блимає білим: Блок управління пристроєм запускається.
107		Світлодіод постійно світиться синім: Пристрій готовий до роботи (MASTER) і може бути підключений до термінального пристрою з підтримкою WLAN.




108		Світлодіод постійно світиться зеленим: пристрій готовий до роботи (SLAVE) і підключений до пристрою MASTER (роутера).
109		Світлодіод блимає синім: Фільтр (MASTER) перекалібрується.
110		Світлодіод блимає зеленим: Фільтр (SLAVE) перекалібрується.


111		Світлодіод блимає жовтим: триває оновлення прошивки.
112		Світлодіод блимає зеленим/жовтим: блок управління чекає, поки всі підключені блоки керування оновляться.
113		Світлодіоди постійно світяться червоним: Веб-сайт відсутній і його потрібно знову викликати за адресою http://192.168.1.1/update.

114		Світлодіод блимає червоним/зеленим/синім: скидання налаштувань мережі або скидання до заводських налаштувань.
115		Світлодіодні індикатори поперемінно білі/червоні/білі: Не вдалося підключитися до домашньої мережі або до мережі MASTER (неправильна назва мережі, неправильний пароль, поганий прийом WLAN).


116		Світлодіод, що чергуються зеленим/червоним/білим: Головна мережа або домашня мережа більше недоступні. Блок управління перезавантажується.
117		Світлодіод блимає рожевим кольором: активовано режим видимий.
118		Світлодіод горить жовтим: функція WLAN вимкнена. Повторна активація (див. Пункти 88–91).



9. СКИДАННЯ



119		Покладіть палець у виїмку на 5-8 секунд.
120		Світлодіод блимає червоним/зеленим/синім. Пристрій скидається.
121		Світлодіод блимає білим: блок управління пристроєм перезавантажується.

122		Світлодіоди постійно світяться синім: Пристрій знову готовий до роботи.
-----	---	--

10. Підключення до інших цифрових пристроїв EHEIM

123		Додати пристрій.
124		Вибір блоку управління освітленням.

125		Вибір мережі.
126		Вибраний пристрій можна ідентифікувати за допомогою DETECT. Світлодіод блимає рожевим.
127		Пристрій можна додати до вибраної мережі за допомогою ADD. Світлодіод блимає білим.

128		Якщо світлодіод світиться постійно зеленим, завершіть процес за допомогою ЗБЕРЕГТИ.
129		Пристрої з'єднані між собою.